

**“Instructie”**

## **KAR Priority Request System**

**Status : Instructiekaart v1.03**

| Drukknop                            | betekenis                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kort drukken</b>                 | Systeem manueel aan/uit. | -Activering voor een tijdsperiode van 8 uur<br>-Activering beëindigt testmode<br>Systeem actief indien: <ul style="list-style-type: none"> <li>• systeem met drukknop aangezet is.</li> <li>• blauw licht aan is</li> <li>• sirene aan is</li> </ul> |
| <b>&gt;3 s ingedrukt</b>            | Systeem testmode         | Zie beschrijving indicator                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5x drukken binnen 5 seconden</b> | Start ping test          | Ping test sequentie wordt gestart. Binnen 1 tot 4,5 seconden geeft ledje (+speaker) ping test resultaat.                                                                                                                                             |



| Indicator Blauw | betekenis      | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>aan</b>      | Systeem actief | KAR berichten bij in/uitmeldpunten.<br>Optioneel met audio feedback.<br>Systeem wordt actief indien of: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blauw licht aan is</li> <li>- Sirene aan is</li> <li>- Systeem met de druktoets aangezet is.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piep bij detectie in- uitmeldpunt</li> <li>• Zoem bij niet accorderen KAR</li> </ul> |
| <b>uit</b>      | Systeem uit    | Systeem stuurt geen KAR berichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Knippert continue<br/>(1x per 2s kort<br/>aan)</b>                      | Systeem in test mode    | <p>speciale mode voor systeem testen. Hierbij worden geen echt KAR berichten naar de VRI gestuurd. Bij in/uitmeldpunten knipper blauwe led (1s) en is optioneel audio feedback.</p> <p>Er worden geen KAR berichten gestuurd naar VRIs.</p> |
| <b>Knippert 1x ~ 1s</b>                                                    | KAR bericht             | Moment van verzenden KAR bericht indien systeem actief of in test mode.                                                                                                                                                                     |
| <b>Lang, kort, lang,<br/>kort</b><br><br><b>0.8, 0.2, 0.8, 0.2<br/>sec</b> | <b>Ping test passed</b> | <p><b>Ping test (zie kar knop beschrijving) gelukt, KAR modem hardware is OK.</b></p> <p><b>Er wordt ook audio feedback, word gegeven, gesproken tekst: "Pingtest passed".</b></p>                                                          |
| <b>Kort, kort, kort,<br/>kort</b><br><br><b>0.1, 0.1, 0.1, 0.1<br/>sec</b> | <b>Ping test failed</b> | <p><b>Ping test (zie kar knop beschrijving) NIET gelukt, KAR hardware niet OK, of geen test unit in de buurt.</b></p> <p><b>Er word ook audio feedback gegeven, gesproken tekst: "Pingtest failed"</b></p>                                  |